Fichier : Notice MBA4

Version : V1.0



MBA4



AXEM Technology



Sommaire

1	Rév	vision	2
	1.1	Précautions à prendre avant d'utiliser la batterie	3
	1.2	Chargeur	3
	1.3	Notes	4
2	Inst	tructions	5
	2.1	Aperçu	5
	2.1	Insérer des cartes Micro SD et SIM	6
	2.2	Chargement de la batterie	6
	2.3	Boutons et fonctions	7
3	Fon	nctions d'appels	8
	3.1	Appeler des numéros	8
	3.2	Contacts	8
	3.3	SMS et MMS	8
4	Sca	anner code-barres	9
	5.1.	SE4850 (Grande distance de lecture)	10
	4.1	SE4710 (distance de lecture classique)	10
5	Lec	steur NFC	11
6	Auti	res fonctions	12
	6.1	Outil « PING »	12
	6.2	Bluetooth	13
	6.3	GPS	14
	6.4	Réglage du volume	15
	6.5	Capteur (sensor)	16
	66	Clavier (keyboard)	17
	0.0		
	6.7	Réseau	18



1 Révision

Description	Date	Version	Auteur	Auditeur
Première Parution	2021/03/04	1.0	CLO	ACA

AXEM Technology

2/20



1.1 Précautions à prendre avant d'utiliser la batterie

- Ne pas laisser la batterie inutilisée pendant une longue période, qu'elle soit dans l'appareil ou isolée. Si la batterie a déjà été utilisée pendant 6 mois, il faut vérifier que le chargement se déroule correctement.
- La durée de vie de la batterie Li-ion est d'environ 2 à 3 ans, elle peut être rechargée 300 à 500 fois. (Un cycle de chargement complet signifie chargement complet puis déchargement complet de la batterie).
- Lorsque la batterie Li-ion n'est pas utilisée, elle continue à se décharger lentement. Par conséquent, il convient de vérifier fréquemment l'état de charge de la batterie et de se référer aux informations relatives à la charge de la batterie figurant dans les manuels.
- Observez le comportement d'une batterie neuve qui n'a pas été utilisée et qui n'est pas entièrement chargée. Comparez son chargement et son autonomie à une batterie neuve.
- Vérifiez l'état de charge de la batterie à intervalles réguliers.
- Lorsque l'autonomie de la batterie est inférieure à environ 80 %, le temps de charge s'allonge considérablement.
- Si une batterie est stockée ou inutilisée pendant une période prolongée, veillez à suivre les instructions de stockage de ce document. Si vous ne suivez pas ces instructions et que la batterie n'a plus de charge du tout lorsque vous la vérifiez, considérez qu'elle est endommagée. N'essayez pas de la recharger ou de l'utiliser. Faites une demande de RMA sur notre site pour un remplacement par une neuve : https://www.axemtec.com/fr/acces-clients/rma/rma-reparation/.
- Conservez la batterie à des températures comprises entre 5 °C et 20 °C.

1.2 Chargeur

Le type de chargeur est GME10D-050200FGu, la tension/courant de sortie est de 5V DC/2A. L'adaptateur secteur (secteur vers USB-A) et le câble (USB-A vers USB-C) sont des pièces indépendantes l'une de l'autre.



1.3 Notes

Note 1 :

L'utilisation d'une batterie non adaptée présente un risque d'explosion.

Note 2 :

En raison du matériau utilisé pour le boîtier, le produit ne doit être connecté qu'à une interface USB de version 2.0 ou supérieure. La connexion à une interface USB dite puissante est interdite.

Note 3 :

L'adaptateur secteur doit être branché à proximité de la tablette et doit être facilement accessible.

Note 4 :

La plage de température appropriée pour le produit et les accessoires est de 10°C à 50°C.

Note 5 :

ATTENTION RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE



2 Instructions

2.1 Aperçu

Le MBA4 se présente comme suit :



Description des boutons

AXEM Technology



2.1 Insérer des cartes Micro SD et SIM

Les emplacements des cartes se présentent comme suit :



2.2 Chargement de la batterie

L'appareil ne doit être chargé qu'avec le chargeur d'origine, à brancher au port USB Type-C de l'appareil. Veillez à ne pas utiliser d'autres adaptateurs pour charger l'appareil.



2.3 Boutons et fonctions

Le MBA4 possède un clavier principal qui comprend : 10 touches numériques+2 touches de symboles, 4 touches de direction, 2 touches de fonction Android, ENTER/ESC/TAB/ALT/CTRL/BACK/DELETE, 10 touches de fonction à définir par l'utilisateur, 1 touche POWER, 1 touche SCAN, 1 touche Alt soit un total de 38 touches.

Les touches latérales comprennent : 2 touches SCAN + 2 touches de réglage du volume + 1 touche à définir par l'utilisateur, le module de numérisation 2D se trouve sur le dessus.

La caméra HD et la lampe de poche se trouvent au dos de l'appareil. Le lecteur NFC se situe au niveau de de la caméra.

AXEM Technology



3 Fonctions d'appels

3.1 Appeler des numéros

- 1. Appuyez sur l'icône 🚺
- 2. Appuyez sur le clavier numérique pour saisir les numéros de téléphone.



3.2 Contacts

- 1. Appuyez sur « Contacts » pour ouvrir la liste des contacts.
- 2. Appuyez sur l'icône pour ajouter de nouveaux contacts.
- 3. Appuyez sur l'icône pour importer/exporter de nouveaux contacts.

3.3 SMS et MMS



AXEM Technology



4 Scanner code-barres

1. Dans l'App Center, appuyer sur l'icône « Barcode2D ».

2. Appuyez sur le bouton "SCAN" ou cliquez sur la touche de scan pour démarrer le scan, le paramètre "Intervalle auto" peut être ajusté.



Attention : assurez-vous de scanner les codes de manière correcte, sinon le scan échouera.



AXEM Technology





5.1. SE4850 (Grande distance de lecture)

Le MBA4 permet la capture de codes à barres 1D et 2D à courte et longue portée grâce à son scanner à portée étendue SE4850.

Ce scanner permet de lire très rapidement des codes à barres 1D et 2D de tous types et tailles.

4.1 SE4710 (distance de lecture classique)

Le scanner SE4710 permet de lire les codes à barres 1D et 2D à quelques centimètres.



5 Lecteur NFC

1. Pour lire un tag NFC, cliquez sur l'App Center puis ouvrez "NFC" pour lire les informations du tag.



- 2. Déclenchez la lecture du tag.
- 3. Le tag est lu.

AXEM Technology



6 Autres fonctions

6.1 Outil « PING »

- 1. Ouvrez "PING" dans l'App Center.
- 2. Configurez le paramètre PING et sélectionnez l'adresse externe/interne.

Back	Ping Tool	•••	Back	AppCenter	
192.168.100.1			PING Count	100	
Background	Start	Start	Timeout(s)	200000	
			Packet Size	1024	

AXEM Technology

12/20



6.2 Bluetooth

- 1. Ouvrez "BT Printer" dans l'App Center.
- 2. Dans la liste des appareils détectés, cliquez sur l'appareil que vous souhaitez jumeler.
- 3. Sélectionnez l'imprimante et cliquez sur "Print" pour lancer l'impression du contenu.

Back BT Pr	inter	Back	BT Pr	inter
File HELLO WORLD! An app wants to turn this device.	Not connected	HELLOW	File	Not connected
Prir	DENY ALLOW	þ	Prir	ıt



6.3 GPS

- 1. Cliquez sur "GPS" dans l'App Center.
- 2. Configurez les paramètres GPS pour accéder aux informations GPS.

GPS		GPS	;		
Status: Locating Lon: UNKNOWN Altitude: UNKNOWN	Satellite: UNKNOWN Lat: UNKNOWN Time:	Status: Lon: Altitude:	Locating	Satellite: Lat: Time:	0
Message					
GPS is not open, w	hether to open?				
NO	YES				

AXEM Technology

14/20



6.4 Réglage du volume

- 1. Cliquer sur "Volume" dans l'App Center.
- 2. Configurer le volume en fonction des besoins.

Volume
SYSTEM
ALARM
VOICE CALL
MUSIC
NOTIFICATION
RING

AXEM Technology



6.5 Capteur (sensor)

- 1. Cliquez sur " Sensor " dans l'App Center.
- 2. Configurez le capteur en fonction des besoins.





6.6 Clavier (keyboard)

- 1. Cliquez sur " Keyboard " dans l'App Center.
- 2. Configurez et testez la valeur principale de l'appareil.

16:05 🛦 P		ı⊡ı <mark>5</mark>
Keyboar	d	SENSOR
BACK	HOME	SWITCH
<		

AXEM Technology



6.7 Réseau

- 1. Dans l'App Center, sélectionnez « Network ».
- 2. Testez le signal WIFI/Mobile en fonction des besoins.

Network		< 🔁 Network			
WIFI	MOBILE	WIFI	MOBILE		
Connected To: none		SP: UNKNOWN Status: U Network Type: UNKNOWN	NKNOWN SS: UNKNOWN		
		Egywi I	Drengt 6		
		ē			
WiFi Count: 0	Pause		ne (2011)		

AXEM Technology



6.8 Emulation clavier

L'émulateur de clavier peut être utilisé dans plusieurs contextes d'exploitation et permet notamment : Préfixe/Suffixe/Entrée/TAB.

Veuillez consulter la notice de l'émulation clavier pour plus de détails.

weyboardemulator v2.2.9.6.2				
	<i>&</i> ?			
Function AppSettings	2DSettings Test			
Enable Scanner	OFF			
Barcode	KeyCode			
Barcode1D	000 070			
🗹 Barcode2D	280 278			
RFID	KeyCode			
14443A	200			
15693	280			
UHF	KeyCode			
	280			
LF	KeyCode			
IDCard				
Animal				
HiTag				
HDX	280			
EM4450	LJ			
TinyAniTag				
EM4305				

AXEM Technology